

Direccionamiento mando PGN1

1. OBJETO

Los mandos PGN1 para comunicar con la placa de control debe tener su dirección de comunicación.

Mando compartido: 16

Mando privados: 17-31

Cuando se instala un mando nuevo se ha de direccionar.

1. DIRECCIONAMIENTO MANDO PGN1

- Presionando simultáneamente las teclas SUBIR  + BAJAR  + ENTER  aparecerá la siguiente pantalla:

```
Display addresss
setting:      00
```

Esta pantalla indica que el mando tiene actualmente dirección 00.

Para modificar esta dirección pulsar , el cursor se situará sobre la dirección del terminal.

Con las teclas  y  modificar el valor de la dirección hasta que aparezca 16.

En ese mismo instante aparecerá en la pantalla "I/O board address" (dirección de la placa) con valor "-". Pulsar  para confirmar el valor 16.

```
Display addresss
setting:      16
I/O board
address:      --
```

Si el procedimiento se ha realizado correctamente aparecerá en la pantalla "Display address changed" (dirección del terminal modificada).

Si en lugar de la pantalla anterior aparece: NO LINK (no comunica), cortar la alimentación, volver a dar tensión y repetir todo el procedimiento.

```
NO LINK
```

NOTA: Más información en el manual de comunicaciones de la regulación.